








Kabina prysznicowa prostokątna
Pixa Gold
100x80 cm lewa








Kabina prysznicowa prostokątna
Pixa Gold
100x80 cm prawa







Kabina prysznicowa prostokątna
Pixa Gold
100x90 cm lewa








Kabina prysznicowa prostokątna
Pixa Gold
100x90 cm prawa







Kabina prysznicowa prostokątna
Pixa Gold
120x80 cm lewa








Kabina prysznicowa prostokątna
Pixa Gold
120x80 cm prawa





Kabina prysznicowa prostokątna
Pixa Gold
120x90 cm lewa





Kabina prysznicowa prostokątna
Pixa Gold
120x90 cm prawa

